


Bedienungsanleitung Schlüsselsafe BSS EL/Z



Der Safe wird ausgeliefert mit der Grundeinstellung **1 2 3 4 5 6**

Öffnen der Türe: (Grundeinstellung 1 2 3 4 5 6)

1. Taste →● drücken
2. 6 stelligen Code eingeben
3. Türe kann geöffnet werden

Wichtig: nach erster und zweiter Falscheingabe sperrt das Schloss für je 5 Sekunden, nach jeder weiteren Falscheingabe bleibt das Schloss für je 5 Minuten gesperrt.

Schliessen der Türe:

1. Türe zustossen
2. Taste →● solange gedrückt halten bis Pfeifftöne nicht mehr erklingen und Bolzen ausfahren
3. Türe ist verriegelt

Benutzercode-Umstellung: (Achtung nur bei offener Türe sowie zurückgezogenen Bolzen)

1. Taste →● drücken (grünes Licht leuchtet)
2. Taste ○● drücken
3. Neuen 6-stelligen Code eingeben. Bolzen fahren in die Verriegelungsposition. Ihr neuer Code ist programmiert.
4. Taste →● drücken und Ihren neuen 6-stelligen Code eingeben. Die Bolzen werden zurückgefahren.

Wichtig: merken Sie sich Ihren programmierten Code gut!!

Batteriewechseln:

- Anzeige entladener Batterien = 20 kurze Pfeifftöne
- Es empfiehlt sich die Batterien mind. einmal jährlich zu wechseln (Alkaline Batterien 4 Stk. 1.5V)
- Batteriefach: An der Türinnenseite kleiner Deckel am Schlosskasten öffnen

1. Schlüssel-Notöffnung: (unter dem Griff)

1. Schrauben Sie den Griff ab (Schraube befindet sich unten im Griff, verdeckt)
2. Drehen Sie den Schlüssel nach rechts bis der Safe öffnet
3. Nach einer Schlüssel-Notöffnung sind folgende Schritte notwendig:
 - 3.1. Batterien ersetzen
 - 3.2. Taste →● solange gedrückt halten bis Pfeifftöne nicht mehr erklingen und Bolzen in die Verriegelungsposition fahren. Notöffnung beendet und Schlüsseltresor kann mit bisherigem Benutzercode betrieben werden. Sollten Bolzen nicht ausfahren, mit Punkt 3.3. fortfahren.
 - 3.3. Taste →● drücken und Ihren 6-stelligen Benutzercode eingeben. Taste →● solange gedrückt halten bis Pfeifftöne nicht mehr erklingen und Bolzen in Verriegelungsposition fahren. Notöffnung beendet und Schlüsseltresor kann mit bisherigem Benutzercode betrieben werden. Sofern Punkt 3.3. nicht erfolgreich (Benutzercode fehlerhaft) mit „Notöffnung mit Generalcode“ fortfahren.

2. Notöffnung mit Generalcode (12-stellig)

1. Taste →● drücken
2. Taste ○● drücken
3. 12-stelligen Generalcode eingeben
4. Türe öffnet
5. Nach Generalcode-Notöffnung ist Ihr Benutzercode neu zu programmieren (siehe Benutzercode-Umstellung)

Generalcode:

Wichtig: Ueberlegen Sie sich gut, wo der Generalcode und der Schlüssel aufbewahrt werden sollen